

سوالات متداول ارباب رجوع

سوالات متداول ارباب رجوع :

۱- منظور از هوا زدن نازل سوخت در باک خودرو هنگام سوختگیری چیست ؟

فرآورده نفتی بدون هوا می باشد و هنگام پاشش در باک خودرو حباب ایجاد می شود و ربطی به حجم ندارد .

۲- آیا امکان دخل و تصرف در نازل به منظور کم فروشی توسط جایگاه های عرضه سوخت وجود دارد ؟

خیر . بر اساس پلمپ های موجود که توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی بر روی نازلها قرار گرفته امکان هیچگونه دخل و تصرف توسط جایگاه ممکن نیست .